



ASSISTANCE
+1 450 844-7455
info@stationgrill.ca

station**grill**.ca

Guide d'entretien de votre cuisine extérieure

- * Il est recommandé de faire un entretien régulier de votre cuisine extérieure.
- * Pour l'entretien de votre cuisine extérieure Station Grill, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon en microfibre avec de l'eau et du détergent doux.
- * Pour éliminer les taches de graisse les plus tenaces, vous pouvez également utiliser du nettoyant à vitres.
- * Pour les **finitions lustrées**, vous pouvez utiliser un nettoyant à vitres. Attention de bien vous servir d'un chiffon doux, car les finitions lustrées sont sensibles aux rayures.
- * **Ne pas utiliser de produits abrasifs (poudres ou crèmes)**
- * **Ne pas utiliser de solvant (dissolvant, acétone, white-spirit, essence de pétrole, etc.)**
- * **Ne pas utiliser de dégraissant ou de produit à base de silicone.**
- * **Ne pas utiliser d'éponges abrasives.**